



#### Legende



Gemessene Sprengerschütterung vres in mm/s



Grenzwert Sprengerschütterung vres in mm/s

\*\*

zu geringe Erschütterung --> keine Messung möglich

